



Tableau de câblage pour onduleurs selon la distance Fusibles, porte-fusible et disjoncteurs

Inverter cabling requirements Fuses, fuse-holders and breakers

Enerwatt

Model	0' à 5'	5' à 10'	10' à 15'	15' à 20'	Fusible/ Fuse	Disjoncteur/ Breaker
EW-300	10	8	6	6	incl	-
EW-820	8	4	2	2	70A	-
EW-2300	4	1	2/0	3/0	200A	-
EW-2300-24	6	4	2	1	100A	-
EW-3000	2	2/0	4/0	-	300A	-
EW-3000-24	4	4	2	1	150A	-
EW-5000	(2 X) 1	(2 X) 2/0	(2 X) 4/0	-	500A	-
EW-5000-24	(2 X) 4	(2 X) 4	(2 X) 2	(2 X) 1	250A	-

Tripp-Lite

Model	0' à 5'	5' à 10'	10' à 15'	15' à 20'	Fusible/ Fuse	Disjoncteur/ Breaker
PV700	6	4	-	-	125A	-
PV1250FC	1/0	1/0	2/0	-	200A	-
PV2000FC	2/0	2/0	-	-	400A	-
PV2400FC	2/0	2/0	-	-	250A	-
PV3000	1/0	1/0	2/0	(2 X) 2/0	500A	-
RV750	6	6	4	2	130A ANL	-
RV1012ULHW	4	4	2	2	200A ANL	-
RV1512UL	1/0	1/0	1/0	1/0	275A ANL	-
MRV2012UL	1/0	1/0	1/0	2/0	350A ANL	-
RV3012OEM	1/0	1/0	2/0	(2 X) 2/0	2 x 275A ANL	-

(2X) = Utiliser deux câbles du calibre spécifié pour chaque polarités

(2X) = Run two wires of specified gauge for both polarities

Distance en pieds

Distance in feet

Xantrex

Model	0' à 5'	5' à 10'	10' à 15'	15' à 20'	Fusible/ Fuse	Disjoncteur/ Breaker
XP-1000	2	-	-	-	150A	-
XP-1500	2	-	-	-	150A	-
XP-3000	4/0	4/0	-	-	400A	-
XP-5000	4/0				600A	-
PROWATT-600	4				80A	-
PROWATT-1000	2				150A	-
PROWATT-2000	1/0				250A	-
XM-1000	2	-	-	-	150A	-
XM-1800	2/0	-	-	-	250A	-
PROSINE-1000	1/0	1/0	-	-	175A ANL	-
PROSINE-1800	2/0	3/0	-	-	250A ANL	-
PROSINE-1800-24	1	1	-	-	150A ANL	-
PROSINE-2000	3/0	3/0	-	-	300A ANL	-
PROSINE-3000-24	1	1	-	-	200A	-
SW2000/SW2012	2/0	2/0	-	-	300A Class T	-
SW3000/SW3012	4/0	4/0	-	-	350A Class T	-
XS400	6	6	4	2	70A	-

Schneider

Model	0' à 5'	5' à 10'	10' à 15'	15' à 20'	Fusible/ Fuse	Disjoncteur/ Breaker
TR1512	4/0	-	-	-	250A Class T	E-Panel
TR1524	2	1/0	-	-	125A	E-Panel
TR2412	4/0	-	-	-	250A Class T	E-Panel
TR2424	1/0	2/0	-	-	175A	E-Panel
TR3624	4/0	-	-	-	250A Class T	E-Panel
XW4024-120/240-60	4/0	4/0	-	-	250A Class T	XW-DIST-PAN
XW4548-120/240-60	2/0	4/0	-	-	175A	XW-DIST-PAN
XW6048-120/240-60	4/0	4/0	-	-	250A Class T	XW-DIST-PAN

Morningstar

Model	0' à 5'	5' à 10'	10' à 15'	15' à 20'	Fusible/ Fuse	Disjoncteur/ Breaker
SI-300-115V	6	4	-	-	100A	-

(2X) = Utiliser deux câbles du calibre spécifié pour chaque polarités
(2X) = Run two wires of specified gauge for both polarities

Distance en pieds
Distance in feet